


Retract-A-Gate® User's Guide by Smart Retract

A. About Us

Smart Retract represents a new generation of smart, retractable products for your home or business. The Smart Retract family includes award winning, innovative designs such as the Retract-A-Gate® safety gate line of products. Visit us at SmartRetract.com

B. Parts Included: 1 Retract-A-Gate, 4 wall brackets, 8 wall bracket screws, 9 washers (1 extra)

Tools needed: #2 Phillips screwdriver, measuring tape, pencil, level



- Ⓐ - Knob/Lock
- Ⓑ - Brackets
- Ⓒ - Fabric Stops
- Ⓓ - Handle Slot
- Ⓔ - Alternate bracket locations
- Ⓕ - Keep top brackets and bottom brackets equal distance apart (up to the maximum opening)



Figure 2



Figure 3

⚠ WARNING: ▶To prevent serious injury or death, securely install gate and use according to manufacturer's instructions ▶This product will not necessarily prevent all accidents. Never leave child unattended ▶Use only with the gate securely in the locked position ▶Never use with a child able to climb over or dislodge the gate ▶For use with children 6 months through 24 months

C. Pre-Install (Before attempting installation, read this entire User's Guide)

Retract-A-Gate is designed to attach to either side of a doorway or stairs. The gate may be mounted directly in the door jam or around the side of a walk-way on the wall (Fig. 1-E). When installed around the side of a walk-way, this may require the gate to open beyond its maximum. If so, the brackets must be mounted within the opening to allow for maximum coverage (Fig. 1-B).

Stairs: To install at the top of stairs, the gate must be mounted at the highest floor level and a minimum of 6 inches back from the edge of the top step. The bottom level of the staircase is generally the safest installation. The brackets can be attached directly onto your stair posts, or if you do not have the space available on the post or do not want screws in the post, we offer a Stair Banister Adapter Kit which can be purchased from our website.

1. Installing the brackets

Each bracket must be mounted so it is level and horizontal, as shown in Fig. 4. If the brackets are mounted around the side of a doorway (Fig. 1-E), the opening of the brackets must face *away* from the gate.


If the gate is mounted into hardwood or metal wall studs, predrilled 7/64 inch pilot holes will be required for mounting the wall brackets. *Always drive the screws by hand to avoid damage - never use a power driver.*

Baseboards: If the bottom bracket is mounted on a baseboard, a wall spacer (equal to the baseboard thickness) is required under the upper wall bracket so the brackets are equally spaced from the wall. If the bottom bracket is mounted **above** the baseboard, you may need wall spacers under *both* of the brackets to avoid interference between the bottom of the gate and the baseboard. Wall Spacer Sets can be purchased from our web site.

- a) Install the top bracket first, so that the **bottom** of the bracket is mounted about 30½ inches off the floor and **level** with the floor (see Fig. 4 below). Make sure the screws penetrate a minimum of one inch of solid wood or wall stud and are positioned in the washer as shown in Fig. 3. **Do not over tighten the screws:** they should be snug and slightly recessed in the washer.
- b) Mount the lower bracket next so that the **bottom** of the bracket is between 3-4 inches off the floor, level, and plumb (directly beneath the upper bracket).
- c) Repeat steps a) and b) for the other two brackets. Make sure the horizontal distance between the top brackets and the bottom brackets are equal (Fig. 1-F).

To help level the brackets, measure and make two marks at the desired height and draw a line. Align the bottom of the bracket to this line.

Figure 4



2. Installing Retract-A-Gate

Attach the gate to either side of the doorway by *fully snapping the gate in place* into both brackets, keeping the base of the gate against the floor. That's all there is - installation is complete. It's that simple!

D. How to Operate

1. Push and turn the knob on the top of the gate to the **unlocked** position.
2. Using the handle slot provided (Fig. 1-D), pull the fabric across the opening and hook the handle rod into the top and bottom brackets using a slow and smooth motion. Use your right hand to operate when pulling to the left, and use your left hand when pulling to the right.
3. Push and turn the knob to the **Locked** position to secure the fabric.

The gate is now ready for use. To release or retract the gate, reverse the above steps by unlocking the knob and then guiding the fabric back as it automatically rewinds. **For safety, the gate should always be Locked either in the extended or retracted position.** For proper use, always keep the fabric within the fabric stops and the base of the gate against the floor.

E. Maintenance and Considerations

- Retract-A-Gate may be cleaned with mild soap and water as needed. Allow to dry thoroughly.
- When your retractable gate is installed outdoors, it is recommended to bring the gate indoors when not in use. This will help keep the gate cleaner and prolong its life. Do not leave in freezing temperatures.
- Do not use Retract-A-Gate if any components are damaged or missing.
- Never step over or attempt to crawl under the gate.

F. Warranty

Your Retract-A-Gate is warranted to be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of purchase. Wear and tear or damage is not covered.

G. Optional Accessories

Please visit our website at SmartRetract.com/accessories for more information on accessories available to enhance the use and installation of your Retract-A-Gate.

H. Troubleshooting

1. If hooking the handle rod into the brackets is difficult, verify the following:
 - a. The brackets are level
 - b. The horizontal distances between the top brackets and the bottom brackets are equal (Fig. 1-F)
 - c. The brackets are directly vertical (plumb) of each other on each side of the doorway
 For best results, use a slow and smooth motion to hook the handle rod to the brackets.
2. Visit our Frequently Asked Questions at SmartRetract.com/Retract-A-Gate/FAQ for more information.

I. Product Registration and Customer Service

All products can be registered on our website at SmartRetract.com/registration or you may send an email to request a product registration card to registration@SmartRetract.com if your registration card is missing or damaged. Product registration provides for updates on products and notices in the rare event of a recall.

Website: www.SmartRetract.com
 Email: info@SmartRetract.com
 Phone: (877) 588-2530


Smart Retract Inc.
 2530 Kerper Blvd.
 Dubuque, IA 52001 USA

Guide de L'Utilisateur de la Barrière Retractable-A-Gate® par Smart Retract

A. Notre Produit

Smart Retract représente une nouvelle génération de produits intelligents rétractable pour votre maison ou votre entreprise. La famille Smart Retract comprend des modèles primés de conception nouvelle tels que les barrières de sécurité Retractable-A-Gate®. Visitez-nous à SmartRetract.com

B. Pièces Comprises: 1 Barrière rétractable, 4 supports muraux, 8 vis de support mural, 9 rondelles (1 en plus) Outils requis: Tournevis cruciforme moyen, mètre à ruban, crayon, niveau à bulle



MISE EN GARDE: ► Pour éviter de graves blessures ou un décès, installer solidement la barrière et l'utiliser selon les instructions du fabricant ► Ce produit n'évitera pas nécessairement les accidents. Ne jamais laisser un enfant sans surveillance ► Utiliser seulement avec la barrière en position solidement verrouillée ► Ne jamais utiliser avec un enfant capable de grimper sur la barrière ou de la déloger ► A Utiliser avec des enfants de 6 mois à 24 mois

C. Installation (avant d'entreprendre l'installation, lire ce Guide de l'Utilisateur en entier)

La barrière rétractable *Retractable-A-Gate* peut se monter d'un côté ou de l'autre de l'encadrement d'une porte ou d'un escalier. La barrière peut se monter directement dans l'encadrement de la porte ou dans le mur à côté de l'encadrement de la porte ou du passage (Figure 1-E). Il est possible qu'une installation sur le côté d'un passage ou couloir oblige la barrière à s'ouvrir au-delà de son maximum. Dans ce cas, les supports doivent être montés à l'intérieur de l'ouverture ou de l'encadrement pour permettre une couverture maximum (Figure 1-B).

Escaliers: Pour l'installer en haut d'un escalier, la barrière doit être montée sur le plancher à l'étage le plus haut (et à un minimum de 15 cm en retrait du bord de la dernière marche du haut). Installer la barrière au pied des marches offre généralement la meilleure sécurité. Les supports peuvent être montés directement sur les piliers de la rampe d'escalier. Si vous n'avez pas d'espace libre sur les piliers ou si vous ne voulez pas de vis dans les piliers, nous offrons un ensemble d'adaptation de rampe d'escalier qui peut être acheté sur notre site internet.

1. Pour installer les supports

Chaque support doit être monté horizontalement et de niveau comme indiqué sur la Figure 4. Si les supports sont montés dans le mur à côté de l'encadrement de porte (Figure 1-E), la partie ouverte du support doit être dirigée à l'opposé de la barrière.


Si la barrière est installée dans un encadrement de porte en bois dur ou un montant de mur en métal, il est nécessaire de percer des avant-trous de 2,8 mm pour monter les supports muraux. **Visser toujours les vis à la main avec un tournevis pour éviter les dommages - ne jamais utiliser un tournevis électrique.**

Plinthes : Si le support du bas est monté sur une plinthe, une cale (d'épaisseur égale à celle de la plinthe) doit être utilisée sous le support mural du haut pour que les supports du haut et du bas soient espacés uniformément du mur. Si le support du bas est monté **au-dessus** de la plinthe, vous aurez peut-être besoin d'installer des cales murales sous les deux supports pour éviter les interférences entre le bas de la barrière et la plinthe. Des jeux de cales murales peuvent être achetés sur notre site Internet.

- Montez d'abord le support du haut de façon que le **bas** du support soit à 77,5 cm du plancher et **de niveau*** avec le plancher (voir Figure 4). Assurez-vous que les vis pénètrent un minimum de 2,5 cm dans le bois plein ou le montant en bois et soient placées dans la rondelle comme indiqué sur la Figure 3. **Ne pas trop serrer les vis**; elles doivent être bien ajustées et légèrement enfoncées dans la rondelle.
- Montez ensuite le support du bas de façon que le **bas** du support soit à 8 à 10 cm du plancher, de niveau, et au fil à plomb sur la verticale directement en-dessous du support du haut.
- Répétez les étapes a) et b) pour les deux autres supports. Assurez-vous que les distances horizontales entre les supports du haut et du bas soient égales (Figure 1-F).

Pour aider à mettre les supports de niveau, mesurer et faire deux marques à la hauteur désirée et tracer une ligne. Aligner le bas du support avec cette ligne.

Figure 4



2. Pour installer la barrière Retractable-A-Gate

Montez la barrière d'un côté ou de l'autre de l'encadrement de la porte en *poussant la barrière à fond* dans les deux supports, et en gardant la base de la barrière appuyée contre le plancher. C'est tout ce qu'il y a à faire - l'installation est terminée. C'est aussi simple que ça!

D. Utilisation

- Poussez et tournez le bouton sur le dessus de la barrière pour le mettre en position *déverrouillée*.
- En utilisant la poignée de la barre de soutien fournie (Figure 1-D), déployez le filet dans l'ouverture de porte et accrochez la barre de soutien dans les supports du haut et du bas d'un mouvement lent et continu. Utilisez la main droite en tirant vers la gauche ou la main gauche en tirant vers la droite.
- Poussez et tournez le bouton sur sa position *verrouillée* pour tenir le filet solidement en place.

La barrière est maintenant prête à l'emploi. Pour ouvrir ou rembobiner la barrière, suivez les instructions en sens inverse en déverrouillant le bouton pour permettre à la barrière de se rembobiner. **Par mesure de sécurité, la barrière doit toujours être verrouillée en position déployée ou en position rembobinée.** Pour une utilisation correcte, gardez toujours le filet entre les arrêts de filet et le bas de la barrière appuyé sur le plancher.

E. Entretien et Conseils

- La barrière *Retractable-A-Gate* peut se nettoyer avec du savon doux et de l'eau si nécessaire, puis la faire sécher.
- Si elle est utilisée à l'extérieur, il est recommandé de rentrer la barrière à l'intérieur lorsqu'elle n'est pas en service. Ces précautions aideront à garder la barrière propre et augmenteront sa durée de vie. Ne laissez pas la barrière exposée à des températures proches du gel.
- Ne pas utiliser la barrière Retractable-A-Gate si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- Ne jamais grimper par-dessus la barrière ou essayer de ramper sous la barrière.

F. Garantie

La barrière *Retractable-A-Gate* est garantie d'être exempte de défauts de matériel ou de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. L'usure ou les dommages ne sont pas couverts.

G. Accessoires Optionnels

Veillez visiter notre site internet, SmartRetract.com/accessories pour plus d'informations sur les accessoires disponibles pour faciliter l'utilisation et l'installation de votre *Retractable-A-Gate*.

H. Dépannage

- S'il est difficile d'accrocher la barre de soutien dans les supports, vérifiez les points suivants:
 - Les supports sont de niveau avec le plancher
 - Les distances horizontales entre les supports du haut et du bas sont égales (Figure 1-F)
 - Les supports sont à la verticale l'un de l'autre de chaque côté de l'encadrement de la porte.

Pour éviter les problèmes, accrochez la barre de soutien dans les supports d'un mouvement lent et continu.

- Consultez les questions typiques et leurs réponses sur le lien SmartRetract.com/Retractable-A-Gate/FAQ

I. Enregistrement du Produit et Service Après-Vente

Tous les produits peuvent être enregistrés sur notre site Web à SmartRetract.com, ou vous pouvez envoyer un e-mail pour demander une carte d'enregistrement du produit à registration@SmartRetract.com si votre carte d'enregistrement est manquante ou endommagée. L'enregistrement du produit nous permet de vous tenir au courant de tout changement sur les produits et de vous avertir dans le cas rare où il y aurait un rappel.

Site Web: www.SmartRetract.com
E-mail: info@SmartRetract.com
Tél: (877) 588-2530

Smart Retract Inc.
2530 Kerper Blvd.
Dubuque, IA 52001 USA